

## *filtre individuel/personal filter*®



### **Caractéristiques :**

**Débit :** A 1m de hauteur - 1 à 2 litres/heure.

**Montage :** Introduire le tuyau dans l'embout de la bougie. Noyer verticalement la bougie, le tuyau à l'extérieur.

**Mode d'emploi :** Amorcer une heure après avoir noyé la bougie en siphonnant l'eau au bout du tuyau. Arrêter en remettant le bouchon sur le tuyau.

**Nettoyage :** Par simple brossage non abrasif.

**Stérilisation :** Faire bouillir, progressivement, pendant 30 minutes

### **Characteristics**

**Yield :** Hight 1 m : 1 to 2 litres /hour.

**Assembly :** Introduce the pipe into the candle end, submerge vertically the candle, the pipe on the outside.

**Utilisation :** Siphon the water by sucking in the water at the end of the pipe. To stop the flow of water, block the end of the pipe with the rubber cork.

**Cleaning :** Clean by simple brushing with non abrasive detergent and soft brush.

**Sterilisation :** Boil progressively for 30 minutes.

